



Dunkel-Signieren mit dem EH - Cleaner

Wichtig:

Testen Sie vor dem Signieren **jedes** Werkstückes an einem Abfallstück die Qualität der Beschriftung, da das Ergebnis stark materialabhängig ist.

Anwendung:

Schneiden Sie ca. 5 cm des Reinigungsfilzes mit der mitgelieferten Schere ab und befestigen Sie das Filzstück mit Hilfe des O-Rings (15222) am Graphitstück des Reinigungsstempels. Füllen Sie wenig Elektrolyt SP1 in den kleinen Weithalsbehälter und tauchen Sie den Stempel mit dem umspannten Filz ein. Es genügen kleine Mengen zum Beschriften.

Benetzen Sie die Signierschablone mit Elektrolyt und befestigen Sie die Schablone auf Ihrem Werkstück. Nun streichen Sie mit dem Stempel über die Schablone.

Das Signiererergebnis hängt von der Gleichmäßigkeit und der Auftragszeit ab !

Waschen Sie mit Wasser über die beschriftete Oberfläche und trocknen diese ab.

Wichtig:

Das rote Kabel immer am Reinigungsstempel befestigen.

Das schwarze Massekabel immer mit der Krokodilklemme am Werkstück befestigen.

Signierung von kleineren Werkstücken:

- Werkstück auf ein Blech legen
- das Massekabel an dem Blech befestigen

Die direkte Befestigung des Massekabels am Werkstück kann entfallen.

Ersetzen Sie verbrauchte Filze rechtzeitig, da das Durchschlagen des Graphitstückes Ihre Schablone beschädigen, bzw. Einbrennflecken auf Ihrem Werkstück verursachen kann.

Nach erfolgter Beschriftung den Graphitstempel vom Reinigungsgriff abschrauben, alle benetzten und verunreinigten Teile und die Signierschablone mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen.